

GRZAŁKA

Kompatybilna z inwerterowym osuszaczem powietrza INVERTER-PLUS


INSTRUKCJA INSTALACJI GRZAŁKI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

PL

Potrzebne narzędzia i części:

- Śrubokręt
- Grzałka
- Dołączone do grzałki śruby




Montaż grzałki:

Krok 1


- Na panelu bocznym odkręć dwie śruby
- Zdejmij panel boczny, przesuwając go w dół

Zdejmowanie panelu bocznego



Krok 2

- Na panelu odkręć cztery śruby
- Zdejmij pokrywę skrzynki elektrycznej



Krok 3

- Odkręć dwie śruby, trzymające górną obudowę osuszacza

-

wykręć śruby


Naciśnij górną pokrywę w kierunku wskazanym przez strzałkę





- Zdejmij obudowę ruchem pokazanym na zdjęciu (wysuń odbudowę)

Krok 4


- Włóż grzałkę - dokręć włożoną grzałkę 4 śrubami
- Przełóż przez otwór wiązkę kabli (tak jak na zdjęciu)





Przykręć 4 śruby

Przełóż wiązkę kabli




Przełóż wiązkę kabli



Krok 5

- Podłącz grzałkę z osuszaczem według zdjęcia



Krok 6 i 7

- Załóż górną obudowę osuszacza - przykręć dwie śruby
- Załóż pokrywę skrzynki elektrycznej - przykręć 4 śruby
- Załóż boczną obudowę osuszacza – przykręć 2 śruby

