

pH-Plus w płynie

Regulacja odczynu pH wody – przeznaczony do podwyższania wartości pH



pH-Plus w płynie służy do ciągłego podwyższania i stabilizowania wartości pH wody i może być stosowany wyłącznie w basenach posiadających automatyczną instalację dozującą. Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4.

pH-Plus w płynie jest roztworem wodorotlenku sodu o dużym stężeniu. Dzięki użyciu w procesie produkcji wody destylowanej jest preparatem o dużej czystości chemicznej.

pH Plus w płynie jest produktem gotowym do bezpośredniego użycia. Do produktu nie należy dolewać wody. Stosując **pH Plus w płynie** należy zapoznać się koniecznie z instrukcją obsługi automatycznej instalacji dozującej.

Wielkość opakowania: kanister 25 Kg

SPOSÓB UŻYCIA

Stosowanie środka powinno odbywać się tylko za pomocą stacji pomiarowo-regulacyjnej i pompy dozującej bezpośrednio z pojemnika fabrycznego.

W celu podwyższenia odczynu wody o 0,1 pH potrzeba 0,1 l **pH-Plus w płynie** na 10 m³ wody w basenie.

ZAGROŻENIA (H,P)

H290 – Może powodować korozję metali.

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemniki lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu.

P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P330 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.

DYSTRYBUTOR

FUNAM sp. z o.o.

adres: ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław

tel. 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293

e-mail: baseny@funam.pl ,

strona www: www.maytronics.pl